

Spannen der Schablone

1. Darauf achten, daß der Schalter an der Ladestation auf >OFF< steht!.

Druckluftverbindung herstellen:

2. Die Ladestation mit dem schwarzen Schlauch an das örtliche Druckluftnetz. (max.7 bar, ölfrei) anschließen.

Den weißen Schlauch an der Ladestation mit der Druckluftbuchse am Spannrahmen (mit rotem Ring) verbinden.

Durch Drücken auf den roten Ring läßt sich der weiße Schlauch wieder lösen.

3. Den Schalter an der Ladestation auf >ON< schalten.
4. Die Schablone mit der Rakelseite nach oben in die Ladestation legen. >> Führungsstifte beachten<<!

Die Position der Führungsstifte beachten

5. Den Spannrahmen so auf die Ladestation setzen, daß die Spannhaken zur Ladestation zeigen.
6. Rahmen nach unten drücken und auf vollflächigen Kontakt achten.

